

Update manuale del firmware TRI-KA

Per aggiornare il firmware del vostro TRI-KA è necessario effettuare i dieci passi seguenti:

1. Scaricare il firmware del TRI-KA dal nostro sito web. Trovate una versione aggiornata su: <http://tri-ka.com/it/download/>.
2. Aprire il dato ZIP. E' possibile farlo con ogni programma zip preinstallato sul vostro computer.
3. Cancellate i vecchi dati firmware dalla carta SD che trovate nella directory ...*TRI-KA\Update* e hanno i nomi *Vx_x_x.TFW*, di cui *x.x.x* fornisce il numero della rispettiva versione. Fate attenzione alla parte finale del dato *.TFW*.
4. Copiate il dato aperto *V1_x_x.TFW* sulla carta SD nella directory ...*TRI-KA\Update*.
5. Inserite la carta SD nel vostro TRI-KA.



6. Accendete il TRI-KA e premete il punto del menù *impostazioni*.



7. Nel menù delle impostazioni premete il punto *Info*.



8. Premete ora il tasto *Firmware Update*.

9. Rispondete alla richiesta di iniziare l'installazione del nuovo firmware con *OK*.
10. Dopo l'installazione del firmware il TRI-KA deve essere riavviato.